

Anleitung zur Bedienung des Schokoladenbrunnens

Vorbereitung

1. Standortwahl:

- Gerät auf eine stabile, saubere und feuerfeste Unterlage stellen.
- Stromanschluss überprüfen (230 V ~ / 50 Hz, geerdet).

2. Vorbereitung der Schokolade:

- Schokolade zerkleinern oder bereits geschmolzene Schokolade verwenden.
- Keine Schokolade mit festen Bestandteilen (z. B. Nüsse) verwenden.

3. Montage:

- Schüssel: Fest an das Gerät anschrauben.
- Schnecke: Auf den Motorbolzen setzen.
- Turm: Auf die Schnecke stecken und fest mit der Schüssel verbinden.

Inbetriebnahme

1. Schokolade einfüllen:

- Zerkleinerte oder geschmolzene Schokolade in die Schüssel geben.

2. Heizung einschalten:

- Heizungsschalter ("Heat") aktivieren.
- Schokolade bei höchster Temperatur schmelzen lassen.

3. Schnecke starten:

- Sobald die Schokolade vollständig flüssig ist, den Brunnenschalter ("Motor") einschalten.

4. Temperatur anpassen:

- Heiztemperatur auf ein Niveau senken, das die Schokolade flüssig hält (je nach Umgebungstemperatur).

Wichtige Hinweise

- Während des Betriebs:
- Nur geschmolzene Schokolade hinzufügen.

- Keine festen oder ungeschmolzenen Stücke einfüllen - dies kann den Mechanismus blockieren.
- Nach dem Betrieb:
 - Gerät ausschalten und vollständig abkühlen lassen.

Reinigung

1. Netzstecker ziehen.
2. Alle Teile (Schnecke, Turm, Schüssel) auseinanderbauen und mit einem feuchten Tuch reinigen.
3. Keine Flüssigkeiten ins Gerät eindringen lassen.
4. Vor erneutem Gebrauch alle Teile gut trocknen.

Weitere Informationen und Mietoptionen finden Sie hier:

<https://www.rolls-toys.de/shop/schokobrunnen-mieten/>